

روش نصب جک درب اتوماتیک ریلی فایس مدل روبو ۶۰۰



بعد از نصب لوازم جانبی و سیم کشی دستگاه روبو ۶۰۰ طبق نقشه، موتور را خلاص کرده و درب را در حالت وسط قرار دهید.

در صورت نصب نکردن چشمی ترمینال های ۷-۹-۱۰ را توسط سیم جامپر کنید.

عملکرد تنظیم پتانسیومترها:

- ۱- F یا FORCE برای تنظیم مقدار قدرت موتور
- ۲- TL یا WORKING TIME برای تنظیم مقدار بازشو و بسته شدن درب
- ۳- TP یا PAUSE TIME برای تنظیم مقدار تایم برای بسته شدن درب در حالت اتوماتیک بسته شدن

عملکرد دیپ سوئیچ ها:

	2	1
"دیپ سوئیچ ۱ و ۲" یعنی فرمان به صورت دستی تنظیم است	OFF	OFF
یعنی فرمان به صورت نیمه اتوماتیک تنظیم می باشد	ON	OFF
یعنی فرمان به صورت اتوماتیک تنظیم می باشد	OFF	ON
یعنی فرمان به صورت اتوماتیک همیشه بسته شدن تنظیم می باشد	ON	ON
"دیپ سوئیچ ۳" یعنی تنظیم دستگاه در حالت مجتمع می باشد. یعنی بعد از اولین فرمان، دستگاه فرمان بعدی را نمی پذیرد تا درب یک دوره کامل باز شو را انجام دهد و فرمان بعدی یک فرمان کاملا بسته شدن درب می باشد	ON	
"دیپ سوئیچ ۴" یعنی فعال کردن فلاشر قبل از عمل باز شدن و بسته شدن درب	ON	
"دیپ سوئیچ ۵" یعنی فعال کردن بسته شدن درب بعد از فرمان چشمی	ON	
"دیپ سوئیچ ۶" یعنی فعال کردن باز شو درب بعد از فرمان چشمی	ON	
"دیپ سوئیچ ۷" یعنی فعال کردن کاهش سرعت درب به صورت تدریجی	ON	
"دیپ سوئیچ ۸" یعنی فعال کردن سرعت آهسته در انتهای حرکت باز و بسته شدن درب	ON	
"دیپ سوئیچ ۹" یعنی فعال شدن ترمز	ON	
"دیپ سوئیچ ۱۰" یعنی فلاشر در حالت باز شدن درب با سرعت عمل خواهد کرد	ON	

روش شناسایی کورس درب:

درب را در حالت وسط قرار داده و فرمان Close را اجرا کنید. در این حالت درب به سمت بسته شدن آهسته حرکت کرده و بعد درب با سرعت به سمت باز شدن حرکت خواهد کرد و بعد از چند ثانیه درب با سرعت به سمت بسته شدن حرکت خواهد کرد و در انتها Stop خواهد کرد.

روش ست کردن ریموت نایس:

- ۱- کلید ریسور نایس را نگه داشته تا چراغ ریسور ثابت روشن شود بعد کلید را رها کنید.
- ۲- سپس سریعاً کلید ریموت نایس را به مدت ۱۰ ثانیه نگه داشته و بعد کلید را رها کنید.
- ۳- به مدت ۱۰ ثانیه صبر کنید تا چراغ ریسور کاملاً خاموش شود.

روش پاک کردن ریموت نایس:

- ۱- کلید ریسور نایس را نگه داشته تا چراغ ریسور ثابت روشن شود. بعد از ۳ ثانیه چراغ ریسور شروع به ۳ بار روشن و خاموش شدن می کند. قبل از اینکه چراغ ریسور در مرتبه سوم خاموش شود کلید را رها کنید.
- ۲- اگر این مرحله درست اجرا شود چراغ ریسور شروع به تند چشمک زدن کرده و در انتها ۵ بار به آرامی روشن و خاموش می شود. یعنی ریموت نایس پاک شده است.