

شرح	كد
باتري	<b>BB00</b>
فيورهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	<b>BF00</b>
فيورهاي داخل اتاق، بالاي BCM	<b>BF00I</b>
سوئيچ	<b>SW00</b>
نود مركزي داخل اتاق	<b>BCM</b>
نود جلو	<b>FCM</b>
سوئيچ لامپهاي دنده عقب	<b>2200</b>
مجموعه لامپهاي عقب چپ	<b>2630</b>
مجموعه لامپهاي عقب راست	<b>2635</b>

