

## طریقه نصب جک ریلی آلدو SL 1500



برای نصب ریلی ۱۵۰۰ ابتدا باید Dip سوئیچ ها را تنظیم کرد.

**Dip 2** مربوط به مدت تنظیمات حرکتی می باشد. اگر در حالت **ON** باشد هنگام بسته شدن درب با فشار دکمه ریموت درب سریعاً تغییر جهت داده و به سمت باز شدن حرکت می کند. که این حالت برای عمر دنده گیر بکس مطلوب نمی باشد.

۱ (اتوماتیک کلوزینگ)

۲ (بهتر است همیشه **off** باشد)

۳ (Soft Stop)

۴ (Soft Start)

سپس هر دو ولوم را تا آخر زیاد کرده جک را خلاص می کنیم و درب را در حالت وسط می گذاریم **P1** را ۳ ثانیه نگه می داریم.

در کاملاً باز شده سپس کاملاً بسته می شود حال مدار برنامه ریزی شده و با تنظیم آهنربای انتها و انتهای محل دقیق ایستادن درب را تنظیم می کنیم باید توجه داشته باشید که در حالت خلاص اگر در را تا آخر باز کنیم باید لامپ **OL** خاموش شود و اگر تا آخر ببندیم باید لامپ **CL** خاموش شود.

برای تنظیم زمان بسته شدن خودکار **P2** را ۳ ثانیه نگه می داریم لامپ **Flash (LED)** روشن می شود سپس زمان مورد نظر را شمارش کرده سپس **P2** را مجدداً فشار می دهیم زمان بسته شدن تنظیم می گردد.